SOLAR *POWER* CZ, s.r.o.,
TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635
E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SLM50 - Vrstevní nabíjecí modul

Slouží k uložení solární energie do příslušné vrstvy solárního bojleru
Vrstevní modul umožňuje nabytí jedné nádrže ve 2 úrovních. Je určen pro plochu kolektorů od 16 m^2 do asi 50 m^2.



OBSAHUJE

- výměník tepla
- primární a sekundární čerpadlo
- trojcestný ventil
- 3-okruhovou řídící jednotku
- čerpadlové kulové uzávěry
- solární pojistný ventil
- odvzdušňovač
- plnící a vypouštěcí ventily

Technická data

Rozměry Šířka: 400 mm
Výška: 600 mm
Hloubka: 280 mm

Hmotnost 17 kg

Připojení
A – zásobník horní (horká), 1"
B – zásobník střední (teplá), 1“
C – zásobník vrat (studená), 1“
D – solár. vstup (od kolektorů), Cu22
E – solár. výstup (ke kolektorům), Cu22
F – připojení solár. expanzomatu, 3/4“
G – 2 x plnění solár, 3/4“
H – výstup solár. pojist. ventilu, 3/4“

Hlavní kom.
1 – deskový výměník tepla
2 – čerpadlo primár (solární okruh)
3 – čerpadlo sekund. (okruh nádrží)
4 – třícestný ventil
5 – regulace
6 – pojistný ventil



SOLAR *POWER* CZ, s.r.o.,
TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635
E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

Popis modulu SLM50



Schéma funkce modulu